



Installations- und Pflegeanleitung

## FLEUVE – PENDELLEUCHTEN



MASSIFCENTRAL

## Inhalt

Bitte unbedingt beachten	2
Elektroanschluss	3
Betrieb und Pflege	3
Technische Daten	3

## Bitte unbedingt beachten!

Jede einzelne Leuchte wurde nach Fertigung vor Versand geprüft und getestet. Bitte die Teile vorsichtig auspacken, alle Metalloberflächen sind polierte oder vernickelte Oberflächen und daher empfindlich. Bitte äußerst vorsichtig behandeln und immer ein Tuch unterlegen bzw. beigelegte Baumwollhandschuhe benutzen, wenn die Metallflächen berührt werden.



Dies ist eine LED-Leuchte mit Niederspannungsversorgung! Das Kabel der Leuchte ausschließlich an das mitgelieferte Netzteil und nie direkt an das 220 V Stromnetz anschließen! Die Leuchte wird sonst vollständig zerstört.

**Achtung!** Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten). Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

**Achtung!** Das drahtummantelte Kabel an der Leuchte bitte nicht mehrfach um die eigene Achse drehen!

## Elektroanschluss

Das Netzteil sollte separat in einer Unterputzdose, in der Decke oder beim Schalter mit verbaut werden. Das Netzteil und die Leuchte sollten nicht mehr als ca. 20 Meter Kabellänge voneinander entfernt montiert liegen.

Dies ist eine LED-Leuchte mit Niederspannungsversorgung! Das Kabel der Leuchte ausschließlich an das mitgelieferte Netzteil und nie direkt an das 220V Stromnetz anschließen! Die Leuchte wird sonst zerstört.

Schließen Sie das 220 V Kabel an die Primärseite des Netzteils an. Schließen Sie die Sekundärseite des Netzteils mit der Lüsterklemme an das Kabel der Leuchte an; dabei auf die Polung achten: Rot = Plus = + / Schwarz = Minus = -.

Diese Leuchte wird mit folgenden Schnittstellen für Dimmtechnik ausgeliefert:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Externes Netzteil                | <input type="checkbox"/> Internes Netzteil |
| <input type="checkbox"/> Dimmer mit 1–10 V Steuerspannung |  |
| <input type="checkbox"/> DALI                             |  |
| <input type="checkbox"/> Taster über Kabelverbindung      |  |
| <input type="checkbox"/> Phasenanschnittdimmer            |  |
| <input type="checkbox"/> Funklösung mit Fernbedienung     |  |
| <input type="checkbox"/> Taster über Funkverbindung       |  |
| <input type="checkbox"/> Kein Dimmer                      |  |

Siehe hierzu auch die beigefügten Anleitungen bzw. Beschriftungen der Gehäuse der Bauteile.

## Betrieb und Pflege

Die Fassung kann an der Außenseite nach einiger Betriebszeit ca. 60°C warm werden. Achtung Verbrennungsgefahr.

Alle metallischen Flächen der Leuchte sind vernickelt oder aus poliertem Aluminium und reagieren entsprechend empfindlich auf Kratzer und unsachgemäße Behandlung. Sofern die Metallflächen poliert wurden, werden die Oberflächen nach und nach oxidieren/eloxieren und eine Patina anlegen.

Zur Pflege empfehlen wir lediglich ein feuchtes Tuch und handelsüblichen Glasreiniger zu verwenden.

## Technische Daten pro Leuchte

Strom / Spannung	200 mA / 36 V DC	Farbtemperatur	2.700 K ansi
Leistung	ca. 5 Watt	Gewicht	ca. 5–6 kg
Lichtstrom / Effizienz	150 lm / 30 lm/W	Maße (LxBxH)	ca. 80 x 80 x 450 mm



Hersteller:

LCB Manufactur GmbH, Mommsenstr. 65, D-10629 Berlin

t +49 30 91 44 75 62, info@massifcentral.de, www.massifcentral.de